



Den WD-39 gibt es  
auch mit Armlehnen  
und Polster.

**BESTELLBLATT ERSATZTEILE** 45-079-64 V03 - 25.01.2024 - [www.vs-moebel.de](http://www.vs-moebel.de)

## WD-39.

### WD-39 (Mehrzweckstühle)

03940, 03941<sup>P</sup>, 03942<sup>P</sup>, 03945<sup>RV</sup>, 03946<sup>PRV</sup>, 03947<sup>PRV</sup>, 03950<sup>T</sup>,  
03951<sup>PT</sup>, 03952<sup>PT</sup>, 03960<sup>A</sup>, 03961<sup>AP</sup>, 03962<sup>AP</sup>, [03965<sup>RV</sup>](#), [03966<sup>PRV</sup>](#),  
[03967<sup>PRV</sup>](#)

### Hinweis:

Um welches Modell es sich bei Ihrem Stuhl handelt, sehen Sie am Aufkleber auf der Unterseite der Sitzschale (mit Auftrags-/AB-Nummer, Modellnummer und Lieferwoche/LW).

### Beachten Sie bitte folgende Markierungen:

- A = Modell mit Armlehnen
- P = Modell mit Polsterung
- T = Tablar
- RV = Reihenverbindung
- [blau](#) = Modell nicht mehr lieferbar

**Gleiter** (abgebildet: Gleiter für Schülerstühle, Größe 2-3)



## Der richtige Gleiter für den WD-39.

Stuhlgleiter müssen auf den Bodenbelag abgestimmt sein. Andernfalls kann es zu Schäden am Boden kommen, etwa bei der Kombination Kunststoffgleiter auf elastischen Bodenbelägen. Speziell für die elastischen Bodenbeläge haben wir deshalb mit dem Bodenhersteller Armstrong DLW AG den 2-Komponenten-Gleiter entwickelt. Er eignet sich auch für andere Bodenbeläge, ist jedoch nicht immer die optimale Lösung. Nachfolgend eine Übersicht, welcher Gleiter sich für welchen Bodenbelag empfiehlt.

Bodenbelag	optimaler Gleiter	alternativer Gleiter
<b>weich:</b> - Teppich - Nadelfilz	<b>Kunststoffgleiter</b>	<b>2-Komponenten-Gleiter</b> jedoch mit verminderter Gleiteigenschaft
<b>elastisch:</b> - Linoleum - PVC - Kautschuk	<b>2-Komponenten-Gleiter</b>	<b>Filzgleiter</b> regelmäßige Reinigung erforderlich, z.B. mit harter Bürste
<b>sehr hart:</b> - Parkett - Fliesen, Naturstein, Steinzeug - versiegelter Estrich	<b>Filzgleiter</b>	<b>2-Komponenten-Gleiter</b>

**Achtung:** Gleiter sind Verschleißteile und unterliegen daher nicht der auf das Möbel gewährten Garantie. Abgenutzte, stark verschmutzte und fehlerhafte Gleiter können zu Beschädigungen von Bodenbelägen führen. Zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit empfehlen wir Ihnen, die Gleiter in geeigneten Zeitabständen zu untersuchen und ggf. auszutauschen.

**ET0138**  
**Kunststoffgleiter**

für WD-39: 03940, 03941, 03942, 03945, 03946, 03947,  
03950, 03951, 03952, 03960, 03961, 03962, 03965, 03966, 03967  
Inhalt: 10 vordere und 10 hintere Gleiter, passend für 5 Stühle



**28,40**

**ET0136**  
**Filzgleiter**

für WD-39: 03940, 03941, 03942, 03945, 03946, 03947,  
03950, 03951, 03952, 03960, 03961, 03962, 03965, 03966, 03967  
Inhalt: 10 vordere und 10 hintere Gleiter, passend für 5 Stühle



**35,33**

**ET0137**  
**Edelstahlgleiter**

für WD-39: 03940, 03941, 03942, 03945, 03946, 03947,  
03950, 03951, 03952, 03960, 03961, 03962, 03965, 03966, 03967  
Inhalt: 10 vordere und 10 hintere Gleiter, passend für 5 Stühle



**42,54**

**ET0942**  
**Rundstopfen, D = 20 mm für Stühle mit Schreibstütze**

für WD-39: 03950, 03951, 03952  
Inhalt: 20 Stück, passend für 10 Stühle



**6,24**

**ET0976**  
**Sperrholzsitzschale**

für WD-39: 03940, 03945, 03950, 03960, 03965  
Inhalt: 1 Stück (09-390), mit Befestigungsmaterial  
Buche natur lackiert oder farbig, Farben siehe letzte Seite (zuzgl. 10,22)



**62,30**

**ET0971**  
**Befestigungsset**

für WD-39: 03940, 03941, 03942, 03945, 03946, 03947, 03950, 03951, 03952,  
03960, 03961, 03962, 03965, 03966, 03967  
Inhalt: 20 Schrauben und Muttern, passend für 5 Stühle ohne Sitzpolster



**6,24**

**ET0139**  
**Stapelschutz**

für WD-39: 03940, 03941, 03942, 03945, 03946, 03947  
Inhalt: 10 Stück, passend für 5 Stühle



**14,20**

## Holzbeizen:



010, 900 Buche natur



011, 901 Buche schwarz



021 Buche hellgrün (NCS S 1075-G40Y)



022 Buche hellblau (NCS S 2040-R80B)



023 Buche hellgrau (NCS S 2000-N)



027 Buche dunkelrot (NCS S 2570-R)



029 Buche dunkelblau (NCS S 6030-R80B)



037 Buche verkehrsrot (RAL 3020)



041 Buche türkis (RAL 210 40 20)



045 Buche ginstergelb (RAL 1032)



051 Buche polarweiß