



Den KN-39 gibt es
auch mit Armlehnen
und Polster.

BESTELLBLATT ERSATZTEILE 45-079-63 V03 - 25.01.2024 - www.vs-moebel.de

KN-38, KN-39.

KN-38, KN-39 (Schülerstühle)

03801, 03807^T, 03901, 03913^T

KN-38, KN-39 (Objektstühle)

03801, 03802^P, 03803^P, 03804^{RV}, 03805^{PRV}, 03806^{PRV}, 03807^T,
03808^{PT}, 03809^{PT}, 03844^A, 03845^{AP}, 03846^{AP}, 03847^{ARV},
03848^{APRV}, 03849^{APRV}, 03901, 03902^P, 03903^P, 03904^{RV},
03905^{PRV}, 03906^{PRV}, 03913^T, 03914^{PT}, 03915^{PT}, 03916^A,
03917^{AP}, 03918^{AP}

DIN EN 1729 (Schülerstühle)

h = 350 ● Größenklasse 3 VS-Sitzschalengröße S
h = 380 ● Größenklasse 4 VS-Sitzschalengröße M
h = 430 ● Größenklasse 5 VS-Sitzschalengröße M
h = 460 ● Größenklasse 6 VS-Sitzschalengröße L

Hinweis:

Um welches Modell es sich bei Ihrem Stuhl handelt, sehen Sie am Aufkleber auf der Unterseite der Sitzschale (mit Auftrags-/AB-Nummer, Modellnummer und Lieferwoche/LW). Schülerstühle sind entsprechend der DIN EN 1729 farblich markiert.

Beachten Sie bitte folgende Markierungen:

A = Modell mit Armlehnen
P = Modell mit Polsterung
T = Tablar
RV = Reihenverbindung
blau = Modell nicht mehr lieferbar

Gleiter (abgebildet: Gleiter für Schülerstühle, Größe 2-3)



Der richtige Gleiter für den KN-39.

Stuhlgleiter müssen auf den Bodenbelag abgestimmt sein. Andernfalls kann es zu Schäden am Boden kommen, etwa bei der Kombination Kunststoffgleiter auf elastischen Bodenbelägen. Speziell für die elastischen Bodenbeläge haben wir deshalb mit dem Bodenhersteller Armstrong DLW AG den 2-Komponenten-Gleiter entwickelt. Er eignet sich auch für andere Bodenbeläge, ist jedoch nicht immer die optimale Lösung. Nachfolgend eine Übersicht, welcher Gleiter sich für welchen Bodenbelag empfiehlt.

Bodenbelag	optimaler Gleiter	alternativer Gleiter
weich: - Teppich - Nadelfilz	Kunststoffgleiter	2-Komponenten-Gleiter jedoch mit verminderter Gleiteigenschaft
elastisch: - Linoleum - PVC - Kautschuk	2-Komponenten-Gleiter	Filzgleiter regelmäßige Reinigung erforderlich, z.B. mit harter Bürste
sehr hart: - Parkett - Fliesen, Naturstein, Steinzeug - versiegelter Estrich	Filzgleiter	2-Komponenten-Gleiter

Achtung: Gleiter sind Verschleißteile und unterliegen daher nicht der auf das Möbel gewährten Garantie. Abgenutzte, stark verschmutzte und fehlerhafte Gleiter können zu Beschädigungen von Bodenbelägen führen. Zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit empfehlen wir Ihnen, die Gleiter in geeigneten Zeitabständen zu untersuchen und ggf. auszutauschen.

ET0138

Kunststoffgleiter

für KN-39: 03901, 03902, 03903, 03904, 03905, 03906, 03913, 03914
03915, 03916, 03917, 03918

Inhalt: 10 vordere und 10 hintere Gleiter, passend für 5 Stühle

28,40



ET0136

Filzgleiter

für KN-39: 03901, 03902, 03903, 03904, 03905, 03906, 03913, 03914
03915, 03916, 03917, 03918

Inhalt: 10 vordere und 10 hintere Gleiter, passend für 5 Stühle

35,33



ET0137

Edelstahlgleiter

für KN-39: 03901, 03902, 03903, 03904, 03905, 03906, 03913, 03914
03915, 03916, 03917, 03918

Inhalt: 10 vordere und 10 hintere Gleiter, passend für 5 Stühle

42,54



ET0131

Kugelgelenk-Kunststoffgleiter (ab Januar 1994)

für KN-38: 03801, 03802, 03803, 03804, 03805, 03806, 03807, 03808
03909, 03844, 03845, 03846, 03847, 03848, 03849

Inhalt: 20 Stück, passend für 5 Stühle

28,40



ET0133

Kugelgelenk-Filzgleiter (ab Januar 1994)

für KN-38: 03801, 03802, 03803, 03804, 03805, 03806, 03807, 03808
03909, 03844, 03845, 03846, 03847, 03848, 03849

Inhalt: 20 Stück, passend für 5 Stühle

35,33



ET0132

Kugelgelenk-Edelstahlgleiter (ab Januar 1994)

für KN-38: 03801, 03802, 03803, 03804, 03805, 03806, 03807, 03808
03909, 03844, 03845, 03846, 03847, 03848, 03849

Inhalt: 20 Stück, passend für 5 Stühle

28,40



ET0942

Rundstopfen, D = 20 mm

für Stühle mit Schreibstütze

für KN-38: 03807, 03808, 03809

für KN-39: 03913, 03914, 03915

Inhalt: 20 Stück, passend für 10 Stühle

6,24



ET0974

Lehne (ab September 2002)

für KN-39: 03901, 03902, 03904, 03905, 03913, 03914, 03916, 03917

Inhalt: 1 Stück, mit Befestigungsmaterial

Buche natur lackiert oder farbig, Farben siehe letzte Seite (zuzgl. 10,22)



21,19

ET0975

Sitz (ab September 2002)

für KN-39: 03901, 03904, 03913, 03916

Inhalt: 1 Stück, mit Befestigungsmaterial

Buche natur lackiert oder farbig, Farben siehe letzte Seite (zuzgl. 10,22)



24,93

ET0977

Lehne

für KN-38: 03801, 03802, 03804, 03805, 03807, 03808, 03844, 03845, 03847, 03848

Inhalt: 1 Stück, mit Befestigungsmaterial

Buche natur lackiert oder farbig, Farben siehe letzte Seite (zuzgl. 10,22)



21,19

ET0978

Sitz

für KN-38: 03801, 03804, 03807, 03844, 03847

Inhalt: 1 Stück, mit Befestigungsmaterial

Buche natur lackiert oder farbig, Farben siehe letzte Seite (zuzgl. 10,22)



24,93

ET0969

Befestigungsset für Sitz und Lehne

für KN-38: 03801, 03802, 03803, 03804, 03805, 03806, 03807, 03808, 03809, 03844, 03845, 03846, 03847, 03848, 03849

für KN-39: 03901, 03902, 03903, 03904, 03905, 03906, 03913, 03914, 03915, 03916, 03917, 03918

Es werden 3 Schrauben für die Lehnenebefestigung und 4 Schrauben für die Sitzbefestigung benötigt

Inhalt: 20 Schrauben



6,24

ET0970

Hülsenmutter (bis August 2002) zur Befestigung der Sitze und Lehnen

für KN-38: 03801, 03802, 03803, 03804, 03805, 03806, 03807, 03808, 03809, 03844, 03845, 03846, 03847, 03848, 03849

für KN-39: 03901, 03902, 03903, 03904, 03905, 03906, 03913, 03914, 03915, 03916, 03917, 03918

Inhalt: 20 Stück (zusätzlich wird ET0969 benötigt)



6,24

Holzbeizen:



010, 900 Buche natur



011, 901 Buche schwarz



021 Buche hellgrün (NCS S 1075-G40Y)



022 Buche hellblau (NCS S 2040-R80B)



023 Buche hellgrau (NCS S 2000-N)



027 Buche dunkelrot (NCS S 2570-R)



029 Buche dunkelblau (NCS S 6030-R80B)



037 Buche verkehrsrot (RAL 3020)



041 Buche türkis (RAL 210 40 20)



045 Buche ginstergelb (RAL 1032)



051 Buche polarweiß