

**Bestellblatt Ersatzteile****Bedienstifte für interaktive
Whiteboards und Displays.**

Die Bedienstifte für ActiveBoards der VS gewährleisten eine vielfältige und Nutzung der bestehenden Whiteboards. Sie zeichnen sich durch unterschiedliche Funktionen in Lehr- und Lernsituationen aus. Die techniklosen oder digitalen Stifte mit ergonomisch ansprechendem Design eignen sich sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder. Unsere digitalen Bedienstifte bieten zudem eine lange Batterielebensdauer. Sollte die Stiftspitze der Bedienstifte nicht mehr ordnungsgemäß funktionieren, bieten wir zum Austausch Ersatz an. Falls sich Ihre Bedienstifte oder Stiftspitzen nicht in dieser Liste befinden, kontaktieren Sie uns gerne per Mail oder auch telefonisch.

Techniklose Bedienstifte:**Smart 600+800:**

71057, 71063

VS-ActiveBoards:

71307, 71453 MD_602 062

Digitale Bedienstifte:**Promethean:**

71008, 71009, 71010, 71442, 71443

Epson:

71151, 71161

VS-ActiveBoards:

71453 MD_602 063, 71453 MD_602 064

71057 **41,80**

Bedienstift für SMART Board® 600

Farben der Stife: schwarz, blau, grün, rot
Inhalt: 4 Stifte, 1 Schwamm



71063 **60,75**

Bedienstift für SMART Board® 800

Inhalt: 2 Stifte, 1 Schwamm



71999-3946 **30,00**

Stiftspitze für SMART Board® 800-Stifte

Inhalt: 12 Stück



71008 **88,12**

Activpen 50, Masterstift für Promethean ActivBoards

Der anthrazitfarbene Masterstift für Lehrer kann den User-Stifte der Schüler ein- und ausschalten (siehe unten).



 **Wichtig:** Master- und User-Stifte kooperieren nur bei der 2-Stifte-System-Ausführung.

Inhalt: 2 Stifte

71009 **118,20**

Activpen 50, User-Stift für Promethean ActivBoards

Der hellgrau User-Stift der Schüler kann durch den Masterstift des Lehrers ein- und ausgeschaltet werden. (siehe oben, Modell 71008)



Inhalt: 2 Stifte

71999-3782 **5,00**

Stiftspitze für Promethean-Activpen 50

für Modelle 71008-71009, ab 11/2010, 78 mm



Inhalt: 1x Stiftspitze Pen4NIBS.

71442 **17,46**

Bedienstift für Promethean-Display ActivPanel Nickel

für Modelle: 71544, 71545, 71546



Inhalt: 1x Stift

71443 **17,46**

Bedienstift für Promethean-Display ActivPanel Titanium

für Modelle: 71556, 71557, 71558



Inhalt: 1x Stift

71151 MD_525 067 70,86

Oranger Epson-Bedienstift ELPPN04 A

für interaktive Beamer EB-4*, EB-575Wi, 585Wi und EB-595Wi
Inhalt: 1 Stift (orange)



71151 MD_525 068 70,86

Blauer Epson-Bedienstift ELPPN04 B

für interaktive Beamer EB-4*, EB-575Wi, 585Wi und EB-595Wi
Inhalt: 1 Stift (blau)



71151 MD_525 069 141,74

Oranger und blauer Epson-Bedienstift ELPPN04 A/B

für interaktive Beamer EB-4*, EB-575Wi, 585Wi und EB-595Wi
Inhalt: 2 Stifte (orange und blau)



71161 MD_525 067 71,18

Oranger Epson-Bedienstift ELPPN05 A

für interaktive Beamer EB-675Wi, EB-685Wi, EB-695Wi und EB-696UI
Inhalt: 1 Stift (orange)



71161 MD_525 068 71,18

Blauer Epson-Bedienstift ELPPN05 B

für interaktive Beamer EB-675Wi, EB-685Wi, EB-695Wi und EB-696UI
Inhalt: 1 Stift (blau)



71161 MD_525 069 141,74

Oranger und blauer Epson-Bedienstift ELPPN05 A/B

für interaktive Beamer EB-675Wi, EB-685Wi, EB-695Wi und EB-696UI
Inhalt: 2 Stifte (orange und blau)



ET1267 30,00

Stiftspitze ELPPS03 aus Teflon für Epson-Stift ELPPN05 A/B

für Stifte (71161) der interaktiven Beamer EB-675Wi, EB-685Wi, EB-695Wi und EB-696UI
Inhalt: 6 Stück



ET1268 30,00

Stiftspitze ELPPS04 aus Filz für Epson-Stift ELPPN05 A/B

für Stifte (71161) der interaktiven Beamer EB-675Wi, EB-685Wi, EB-695Wi und EB-696UI
Inhalt: 12 Stück



71307 **21,08**

Bedienstift mit Halter für Displays VS-S, VS-S-L****

für Touch-Display-Modelle VS-S65, VS-S75, VS-S84 und VS-S-L*
Inhalt: 1 Stück



71999-3768 **5,00**

Stiftspitze für VS-Bedienstift 71307

für Stifte der Touch-Display-Modelle VS-S65, VS-S75, VS-S84 und VS-L*
Innendurchmesser 5,5 mm (ab 08/2019)
Inhalt: 1 Stück



Achtung: Stiftspitzen bis 07/2019 mit Innendurchmesser von 4,5 mm
sind nicht mehr erhältlich! Bitte neuen Stift 71307 bestellen!

71453 MD_602 062 **9,90**

Bedienstift für Displays VS-S-C, VS-S-E**, VS-S-E2****

für Stifte der Touch-Display-Modelle
Inhalt: 2 Stück (passiv), mit 3x Stiftspitzen



71453 MD_602 063 **81,24**

Bedienstift für Displays VS-S-P65

für Stifte der Touch-Display-Modelle
Inhalt: 2 Stück (aktiv + Batterien)



71453 MD_602 064 **254,70**

Bedienstift für Displays VS-S-P86

für Stifte der Touch-Display-Modelle
Inhalt: 2 Stück (aktiv + Ladeschale)



71453 MD_602 069 **254,70**

Bedienstift für Displays VS-S-P2/P3

für Stifte der Touch-Display-Modelle
Inhalt: 2 Stück (aktiv + Ladeschale)



71453 MD_88-993 **12,99**

Bedienstift für Displays VS-S-P, VS-S-P2****

für Stifte der Touch-Display-Modelle
Inhalt: 1 Stück (passiv)

